

Dış Hat Alma • **9** _____

İç Hat görüşmesi _____
İç hat numarası. _____

Çağrı Aktarma/ Bilgi Alma **U** +aktaracağınız numara, kapatın. Hatta geri dönmek için **U** _____

Dış Hat Tekrar Arama _____
Dış hatta meşgul sesi alırken. **# 7 0** _____

Seçerek Dış Hat Alma • **7** +dış hat erişim kodu. (Örneğin **7 1** 01.erişim kodlu dış hattı alır). _____

Çağrı Yakalama _____
8 2 + çalan iç hat numarası. _____

İç/Dış Hat Sıraya Girme _____
Meşgul sesi alırken **8** İptali için: **8 1** _____

Çağrı Yönlendirme _____
8 5 + bulunacağınız numara. İptali için: **8 5**, kapatın _____

Rahatsız Edilmeme _____
8 3 1 İptali için: **8 3 0** _____

Araya Girme _____
Meşgul sesi alırken **0**, varsa arkanızdaki hattı aktarmadan geri dönmek için **U** _____

Ortak Hafızadan Arama • **5** + **(0 0 - 9 9)** arası ortak hafıza numarası. _____

• : Yetkili abone

U : Çatalaltı Düğmesine Kısa
Süreli Basıp Bırakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ
İstanbul (0-212) 288 31 00 Ankara (0-312) 441 38 38 İzmir (0-232) 445 55 55
www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr

Özel Hafızaya Numara Girme _____
8 4 + **(0 0 - 2 3)** arası hafıza numarası, dış hat numarası, kapatın.

Özel hafızadan Arama _____
6 + **(0 0 - 2 3)** arası hafıza numarası. _____

Telefona Şifre Girme _____
8 3 6 + **X X X** (001-999 arası 3 rakamlı şifre). _____

Telefonu Kilitleme _____
8 3 7 +şifreniz.+ **1** İptal: **8 3 7** +şifreniz+ **0** _____

Diyafon Görüşmesi _____
1 0 _____

Alarm _____
8 3 8 + Şimdiki saat (00-23) ve dakika (00-59) + Uyarılmak istediğiniz saat (00-23) ve dakika (00-59).

Kapı Açma _____
2 3 _____

Otomatik Arama _____
7 7 0 _____

Hat Park Etme _____
U 4 Hattı geri almak için **4** _____

Konferans _____
İç hattı dahil etmek: **U** , iç hat numarası, **3** Dış hatta iken başka dış hattı dahil etmek: **U** , ikinci hat ile görüşmeye geçin, **U 9** _____

Sistem Saati Ayarlama * _____
8 8 + saat **(0 0 - 2 3)** ve dakika **(0 0 - 5 9)** _____

Sistem Tarihi Ayarlama * _____
8 3 3 + gün **(0 1 - 3 1)** ve ay **(0 1 - 1 2)** _____

Ortak Hafızaya Numara Girme * _____
8 3 4 + **(0 0 - 9 9)** arası hafıza numarası , dış hat numarası, kapatın.

• : Yetkili abone

U : Çatalaltı Düğmesine Kısa
Süreli Basıp Bırakma İşlemi

★ : Operatör

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ
İstanbul (0-212) 288 31 00 Ankara (0-312) 441 38 38 İzmir (0-232) 445 55 55
www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr V003